

INSTRUKCJA MONTAŻOWA REGAŁU *SWI* ŚRUBOWEGO



Regały *SWI* śrubowe należy skręcać śrubami M8x14 po 8 sztuk na jedną półkę. Na dolną część słupa nakładamy plastikowe stopki. Na najwyższej górnej półce montujemy elementy usztywniające po dwie sztuki w każdym narożniku tzn. 8 szt. pod jedną półką. Regał przed mocnym dociągnięciem śrub należy doprowadzić do pionu.